

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

TV

Admiral
0122 0201 0235 0238

Akai
0423

Alba
0026

Albiral
0546

Amstrad
0027 0028 0104 0105
0107 0108 0395

Arc En Ciel
0032 0056 0120 0126
0182 0196 0208 0233
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0318 0433
0439 0514 0521 0524

Aristona
0001 0043 0053 0131
0136 0149 0150 0186
0201 0272 0275 0278
0291 0515 0530 0531

Arthur Martin
0002 0031 0242 0266
0279 0280 0399 0401
0402 0408 0420 0421
0423 0425 0427 0446

ASA
0123 0204 0235 0238
0483 0488 0529

Atlantic
0122 0272 0275 0278
0403 0544

Ausind
0484

Autovox
0120 0122 0431 0449
0461 0477 0482 0483
0541 0545

Baird
0050 0051 0052

B & O
0122 0219 0304 0340
0310

Barco
0196 0524

Basic Line
0246 0256

Blaupunkt
0065 0097 0140 0141
0184 0285 0338 0346
0485 0490 0492 0493
0548 0549 0552 0591
0592

Boots
0034

Brandt
0032 0056 0120 0126
0182 0196 0208 0233
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0318 0432
0433 0439 0436 0514
0524 0521 0608

Brion Vega
0055 0122 0201 0235
0461

British Telecom
0187

Bruns
0055 0122 0201 0235
0299 0441

BSR
0394 0419 0422

Bush
0031 0528

Century
0055 0122 0201 0235
0536

TV

CGE
0419 0428 0481

Clarivox
0546

Condor
0122 0272 0275 0278
0403 0544

Continental Edison
0032 0056 0120 0126
0182 0196 0208 0233
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0318 0432
0433 0439 0514 0521
0524 0608

Crosley
0122 0201 0235 0239
0481 0536

Daewoo
0002 0060 0072 0480
0541 0544 0545

Decca
0033 0225 0271 0429
0445 0469 0520 0543
0545

Digicomputer
0368

Dual
0002 0014 0015 0033
0131 0239 0271 0337
0419 0431 0486 0545
0554

Dual-Tec
0545 0419 0486

Dumont
0122 0128 0191 0201
0235 0239 0283 0284
0361 0442 0483 0484
0516 0529

Elbe
0114 0143 0258 0546

Elcit
0114 0117 0122 0201
0235 0239 0419 0442
0537 0538 0539

Elite
0277 0368

Elman
0117 0419 0442

Emerson
0201 0235 0536

Europhon
0114 0117 0419 0442
0443 0536 0545

Fenner
0519

Ferguson
0040 0050 0051 0052
0128 0196 0214 0215
0265 0299 0326 0345
0370 0450 0451 0452
0453 0457 0501 0546

Fidelity
0031 0523 0544

Finlania
0269

Finlux
0025 0122 0128 0191
0204 0235 0239 0283
0284 0361 0429 0442
0469 0483 0484 0488
0516 0529

Fisher
0128 0235 0239 0311
0554

Fonntenti
0122 0197 0201 0239
0275 0278 0403 0484
0544

TV

Frontec
0031

Funai
0127 0394

GBC
0239 0419 0456 0519

GEC
0001 0031 0033 0094
0243 0392 0429 0469
0445 0543 0545

Geloso
0238 0239 0419 0420
0456 0519 0538 0539

Genexxa
0026 0031

Goldstar
0002 0060 0072 0131
0333 0480 0541 0544
0545

Goodmans
0003 0033 0227

Graetz
0002 0031 0044 0185
0206 0238 0242 0243
0248 0251 0374 0412
0413 0414 0423 0429
0430 0478 0500

Granada
0031 0297 0421 0425
0429 0430 0470 0474
0475 0478 0504 0518
0530 0543 0545

Grundig
0007 0056 0063 0097
0098 0121 0123 0144
0145 0146 0183 0203
0204 0373 0474 0475
0478 0485 0490 0504

Hanseatic
0239 0254 0308 0330
0403 0420 0470 0518
0544

Hantarex
0114 0117 0122 0419
0442 0443 0536 0545

Hemmermann
0031 0122 0197 0201
0403 0484 0544

Hifivox
0032 0056 0120 0126
0182 0196 0208 0233
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0318 0433
0439 0514 0521 0524

Hinari
0031 0276 0396 0503
0518 0519

Hitachi
0001 0005 0022 0025
0031 0032 0056 0094
0095 0193 0206 0208
0213 0239 0240 0243
0391 0392 0405 0408
0420 0421 0429 0432
0436 0439 0446 0499
0507 0514 0518 0545
0558 0656

Hyper
0519 0541 0544 0545

Imperial
0266 0279 0280 0320
0336 0419 0428 0481

Ingelen
0002 0031 0044 0046
0185 0206 0238 0242
0243 0248 0251 0412
0413 0414 0423 0429
0430 0478 0500

TV

Inno Hit				
0114	0117	0122	0445	
0480	0503	0536	0545	
Interfunk				
0233	0235	0242	0243	
0254	0320	0413	0414	
0423	0433	0470	0471	
0478	0530			
Irradio				
0456	0541	0480	0484	
0503				
Intervision				
0114	0117	0122		
ITT				
0002	0031	0044	0046	
0185	0206	0238	0242	
0243	0248	0251	0374	
0412	0413	0414	0423	
0427	0429	0430	0478	
0500				
JVC				
0006	0020	0021	0042	
0055	0196	0218	0234	
0319	0383	0580		
Kaisui				
0655	0658			
Kendo				
0536				
Kennedy				
0239	0449			
Korting				
0055	0122	0201	0235	
0403	0460			
Kriesler				
0001	0043	0053	0131	
0136	0149	0150	0186	
0272	0275	0278	0291	
0515	0530	0531		
Lenco				
0000	0272	0278	0348	
0349	0350	0351	0353	
0354	0355	0357	0358	
0359				
Lenoir				
0545				
Loewe				
0070	0075	0076	0077	
0122	0131	0186	0235	
0253	0254	0255	0263	
0272	0275	0278	0329	
0341	0534			
Logic				
0216				
Logik				
0520				
Luna				
0031	0238	0399		
Luxor				
0031	0037	0295	0296	
0312	0327	0400	0402	
0406	0407	0420	0421	
0423	0446	0478	0505	
Magnadyne				
0114	0117	0122	0201	
0235	0239	0419	0442	
0537	0538	0539		
Magnafon				
0114	0117	0122	0442	
0443	0484	0544		
Marantz				
0122	0131	0469	0470	
Marsili				
0122				
Matsui				
0011	0031	0033	0292	
0395	0429	0520	0545	

TV

Maximal				
0031	0276	0396	0503	
0518	0519			
McMichael				
0001				
Metz				
0129	0135	0198	0235	
0290	0313	0464	0490	
Minerva				
0121	0475	0478	0485	
0490				
Mitsubishi				
0003	0020	0029	0038	
0171	0235	0254	0282	
0294	0298	0382	0508	
0518				
Mivar				
0085	0114	0117	0122	
0476	0479	0489	0544	
Murphy				
0429				
Naonis				
0090	0120	0196	0238	
0422	0449	0486	0487	
National				
0031	0148	0194	0206	
0222	0223	0224	0229	
0230	0243	0286	0454	
0510	0511	0512		
NEC				
0023				
Neckermann				
0122	0235	0266	0279	
0280	0399	0401	0420	
0469	0545			
Nikkai				
0002	0026	0033	0122	
0217				
Noblisko				
0114	0117	0122	0177	
0442	0475	0484	0536	
0544				
Nogomatic				
0032	0056	0120	0126	
0182	0196	0208	0233	
0240	0241	0249	0261	
0265	0273	0318	0433	
0439	0514	0521	0524	
Nokia				
0002	0031	0044	0046	
0185	0206	0211	0238	
0242	0243	0248	0251	
0374	0412	0413	0414	
0423	0429	0430	0478	
0500				
Normende				
0031	0032	0125	0126	
0182	0195	0196	0208	
0233	0240	0241	0265	
0318	0372	0415	0416	
0432	0433	0436	0439	
0461	0521	0514	0522	
0524	0560	0590		
Oceanic				
0035	0036	0046	0206	
0243	0404	0423	0438	
0447				
Onceas				
0545				
Orion				
0274	0281	0321	0393	
0394	0395	0444	0520	
Osaki				
0033	0217	0227		
Otto-Versand				
0239	0254	0420	0470	
0518				
Pacl				
0484	0544			

TV

Palladium				
0266	0279	0280	0316	
Panasonic				
0031	0148	0194	0206	
0222	0223	0224	0229	
0230	0243	0286	0454	
0510	0511	0512		
Pathe' Cinema				
0403	0419	0447	0544	
0546				
Pathe' Marconi				
0032	0056	0120	0126	
0182	0196	0208	0233	
0240	0241	0249	0261	
0265	0273	0318	0433	
0439	0514	0521	0524	
0608				
Perdio				
0033				
Philco				
0122	0201	0235	0239	
0419	0428	0481		
Philips				
0001	0043	0053	0122	
0131	0136	0149	0150	
0186	0201	0235	0272	
0275	0278	0291	0469	
0470	0471	0515	0530	
0531	0532	0544	0665	
Phoenix				
0122	0197	0201	0275	
0278	0403	0484	0544	
Phonola				
0001	0043	0053	0122	
0131	0136	0149	0150	
0186	0201	0272	0275	
0278	0291	0515	0530	
0531				
Pioneer				
0031	0032	0130	0142	
0173	0240	0432	0470	
Prandino-Prince				
0114	0117	0122	0238	
0484	0536			
Profex				
0247				
Proline				
0293				
PYE				
0001	0043	0053	0122	
0131	0136	0149	0150	
0186	0201	0272	0275	
0278	0291	0515	0530	
0531				
Quasar				
0114	0117	0122	0442	
0443	0480	0484		
Quelle				
0025	0123	0128	0191	
0204	0242	0254	0283	
0284	0423	0469	0470	
0474	0475	0478	0483	
0484	0485	0488	0520	
0529	0541	0545	0548	
0552				
Radio Shack				
0217				
Radiola				
0001	0043	0053	0122	
0131	0136	0149	0150	
0186	0201	0272	0275	
0278	0291	0471	0515	
0530	0531			
Radiomarelli				
0114	0117	0122	0201	
0235	0239	0419	0442	
0537	0538	0539		
Rank				
0123	0528			

TV

RBM
0123 0204 0528

Rediffusion
0031 0038 0423 0429
0495

Rex
0090 0120 0196 0238
0422 0449 0486 0487

RFT
0122 0201 0235 0299
0441

Roadstar
0456

Robotron
0055 0122 0201 0235
0299 0441

RTF
0055 0122 0201 0235
0299 0441

Saba
0031 0047 0056 0059
0114 0122 0125 0126
0153 0154 0182 0195
0196 0208 0233 0235
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0400 0432
0433 0436 0439 0514
0521 0522 0524 0526

Saikou
0227

Saisho
0024 0027 0031 0228
0292 0328 0395 0520
0545

Salora
0002 0031 0242 0266
0279 0280 0399 0401
0402 0408 0420 0421
0423 0425 0427 0446

Sambers
0114 0117 0122 0442
0443 0480 0484

Samsung
0000 0068 0127 0131
0217 0334 0342 0343
0344 0371 0445 0480
0519 0545

Sanyo
0003 0018 0020 0033
0128 0221 0237 0244
0259 0445 0455 0488
0497 0498 0500 0517
0518

SBR
0131

Schaub Lorenz
0002 0031 0044 0046
0185 0206 0238 0242
0243 0248 0251 0412
0413 0414 0423 0429
0430 0478 0500

Schneider
0001 0014 0015 0033
0043 0053 0122 0131
0136 0149 0150 0186
0201 0239 0271 0272
0275 0278 0291 0340
0376 0419 0431 0471
0486 0515 0530 0531
0545 0554

Sdumont
0201

SEG
0360

SEI
0114 0117 0122 0201

TV

Seleco
0031 0090 0119 0120
0151 0155 0156 0196
0238 0422 0449 0486
0487

Sharp
0003 0019 0069 0192
0314 0509 0518

Siarem
0114 0117 0122 0201
0235 0239 0442 0546

Sicatel
0546

Siemens
0031 0097 0128 0184
0455 0485 0548 0549
0552

Siera
0001 0043 0053 0131
0136 0149 0150 0186
0201 0272 0275 0278
0291 0515 0530 0531

Siesta
0048 0096 0122 0201
0235 0299 0441

Singer
0114 0117 0122 0201
0235 0239 0442 0537
0538

Sinudyne
0114 0117 0122 0157
0158 0159 0160 0235
0239 0394 0395 0442
0444 0469

Skantic
0031

Solavox
0002 0031 0217

Sony
0003 0017 0026 0132
0234 0236 0260 0288
0303 0465 0466 0467
0468 0517 0520

Stag
0002 0026 0060 0072
0114 0117 0122 0333
0480 0541 0544 0545

Stern
0120 0196 0238 0422
0449 0486 0487

Susumu
0022 0033 0122

Tandberg
0233 0433 0439 0514

Tandy
0026 0031 0033

Tatung
0033 0225 0264 0445
0469 0496 0520 0543
0545

TEC
0419 0486 0545

Teleavia
0032 0056 0120 0126
0182 0196 0208 0233
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0318 0432
0433 0439 0521 0524
0608

Telefunken
0032 0039 0124 0182
0196 0233 0240 0241
0249 0261 0265 0273
0306 0307 0309 0322
0339 0346 0362 0363
0365 0367 0432 0433
0434 0435 0436 0437
0451 0457

TV

Telemeister
0290 0300 0305 0309

Televidéon
0122 0197 0201 0275
0278 0403 0484 0544

Thomson
0032 0056 0120 0126
0182 0196 0208 0233
0240 0241 0249 0261
0265 0273 0318 0432
0433 0436 0439 0514
0521 0524 0608

Thom
0040 0050 0051 0052
0128 0196 0214 0215
0216 0265 0299 0326
0345 0370 0450 0451
0452 0453 0457 0501
0546 0665

Togoshi
0169

Toshiba
0003 0010 0064 0123
0166 0167 0168 0196
0204 0287 0312 0325
0369 0387 0388 0389
0390 0518 0528

Trans Continens
0114 0117 0122 0238
0484 0536

Uher
0031 0090 0119 0120
0151 0155 0156 0196
0403 0477 0554

Ultravox
0115 0235 0239 0399
0536 0544

Universtum
0123 0128 0191 0242
0254 0283 0284 0423
0474 0475 0478 0483
0484 0520 0529 0541
0547 0548 0551 0552

Univox
0546

Vestel
0257

Victor
0177 0178

Voxson
0122 0235 0238

Watson
0122 0197 0201 0272
0275 0278 0403 0484
0544

Watt Radio
0117 0239 0442 0443
0544 0554 0546

Wega Color
0462 0517

White Westinghouse
0403 0544

Yoko
0545

Zanussi
0031 0090 0120 0196
0238 0422 0449 0486
0487

Zoppas
0090 0120 0196 0238
0422 0449 0486 0487